



## Isoleren van een tuinhuisje of blokhut

Als u ook in de winter gebruik wilt maken van uw tuinhuisje of blokhut zal goede warmteisolatie nodig zijn.

Indien u van plan bent om een betonplaat te storten waarop het tuinhuisje of blokhut moet komen dan kunt u onder het beton een of twee lagen tempex van b.v. 4 cm dik aanbrengen.

De wanden van het tuinhuisje of blokhut kunt u isoleren volgens bovenstaande tekening. Voor het isoleren van het dak kunt u het principe van bovenstaande schets uiteraard ook aanhouden, maar hiervoor is ook een isolatie van buitenaf mogelijk.

1. Wand van het tuinhuisje of blokhut
2. Lat (circa 1 cm dik)
3. Ventilatie (voorkomt verstikking van de buitenwand van tuinhuisje of blokhut)
4. Waterkerende, dampdoorlatende folie
5. Balk (afmetingen circa 45 x 70 mm)
6. Eventuele lichtleidingen etc kunnen mooi weggewerkt worden
7. Isolatiemateriaal (glaswol evt. met dampremmende folie)
8. Dampremmende folie
9. Aftimmering binnenzijde (9mm multiplex o.i.d.)